

RETIRADA DEL TRAJE TIPO 3B

Objetivo

Una vez descontaminado, retirar el traje con seguridad, siguiendo esta sistemática reduciremos los riesgos del especialista que lleva el traje y del que lo retira.

Descripción

Seguir la secuencia de fotos y los textos que le acompañan.



Una vez se haya comprobado que está perfectamente descontaminado, se introducirá dentro de una bolsa preparada para tal efecto, donde se depositara el traje y el resto de elementos. Se retirara el ERA de la espalda y lo sujetara en la parte frontal

El especialista que va a retirar el traje, debe de ir equipado con un traje anti salpicaduras, gafas de protección, mascarilla FFP3, al menos dobles guantes de látex por cada mano, botas de PVC.



El traje deberá de ser secado con un papel secante, así se conseguirá retirar cualquier resto que quedara de contaminación



El especialista que retira el traje, con unas tijeras cortara de forma perimetral el traje a la altura de los hombros, dejando separado este en dos partes.



El especialista que retira el traje, ira enrollando el traje hacia abajo y por fuera hasta llegar a las botas.



El traje quedara dentro de la bolsa y el especialista tendrá la parte superior del traje donde está conectada la máscara respiratoria, se quitara el pulmautomatico y el ERA dejando este dentro de la bolsa.



Se realizara un corte con la tijera, para facilitar la retirada de la parte superior



Cojera con una mano la máscara por la parte donde está situado el pulmoautomatico y basculara hacia arriba para sacar la máscara y el capuchón de traje



Para finalizar todo el conjunto quedara dentro de la bolsa.